




AIR CONDITIONER (DUCT TYPE)



OPERATING MANUAL

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

English

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Deutsch

MODE D'EMPLOI

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Français

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

CONSERVE ESTE MANUAL PARA SU FUTURA CONSULTA

Español

MANUALE DI ISTRUZIONI

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Ελληνικά

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

Português

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ

Русский

KULLANIM KILAVUZU

BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

Türkçe

使用説明書

請保存本說明書以供日後參考

中國語

PART NO. 9374379613




СОДЕРЖАНИЕ


№ ДЕТАЛИ 9374379613


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	1	НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР.....	8
ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ	2	ТАЙМЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.....	10
НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	3	РЕЖИМ ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).....	11
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	4	ОЧИСТКА И УХОД	11
OPERATION (РАБОТА).....	5	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	12
ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА	7	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.....	7	САМОДИАГНОСТИКА	15

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте данные «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» и соблюдайте их.
- Инструкции данного раздела относятся к мерам безопасности; обязательно соблюдайте безопасные условия эксплуатации.
- Надписи «ОПАСНОСТЬ», «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» в данных инструкциях имеют следующее значение:

 ОПАСНОСТЬ	Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения вполне вероятно могут привести к смерти или серьезной травме пользователя или технического персонала.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Этот знак обозначает процедуры, которые в случае неправильного выполнения могут привести к смерти или серьезной травме пользователя или технического персонала.
 ВНИМАНИЕ	Этим знаком помечены инструкции, неправильное выполнение которых может привести к травме пользователя или повреждению оборудования.

-  **ОПАСНОСТЬ**
- Не пытайтесь устанавливать этот кондиционер самостоятельно.
 - Данный модуль не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Для ремонта всегда обращайтесь к авторизованному техническому персоналу.
 - При перемещении обратитесь к уполномоченному техническому персоналу для отключения и установки кондиционера.
 - Избегайте чрезмерного охлаждения, которое можно получить при нахождении под прямым охлаждающим потоком в течение нескольких часов.
 - Не вставляйте пальцы или предметы в выпускной порт или впускную решетку.
 - Не включайте и не выключайте кондиционер с помощью выключателя питания и т.д.
 - В случае неисправности (запаха гари и т.п.) немедленно остановите работу устройства, выключите выключатель питания и обратитесь к уполномоченному техническому персоналу.
 - В случае утечки охладителя избегайте контакта с огнем или огнеопасными веществами. (обратитесь к уполномоченному техническому персоналу)

-  **ВНИМАНИЕ**
- Периодически осуществляйте проветривание во время использования кондиционера.
 - Не направляйте воздушный поток на каминные или нагревательные приборы.
 - Не взбирайтесь на кондиционер и не кладите на него предметы.
 - Не вешайте предметы на внутренний модуль.
 - Не ставьте на кондиционер вазы с цветами или емкости с водой.
 - Не допускайте попадания на кондиционер воды.
 - Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками. Это может привести к поражению током.
 - Не прикасайтесь к переключателям острыми предметами.
 - Выключите питание, если модуль не используется в течение длительного времени.
 - Всегда выключайте выключатель питания при очистке кондиционера или замене воздушного фильтра.
 - Соблюдайте осторожность, так как в режиме обогрева соединительные клапаны нагреваются.
 - Проверьте отсутствие повреждений монтажного кронштейна.
 - Не помещайте на пути потока воздуха животных или растения.
 - При включении после длительного простоя в зимнее время включите питание как минимум за 12 часов перед запуском модуля.
 - Не пейте воду, вытекающую из кондиционера.
 - Не используйте кондиционер не по назначению. Во избежание ухудшения качества работы не используйте устройство для хранения продуктов питания, растений или животных, точных приборов или произведений искусства.
 - Не давите с усилием на пластины радиатора.
 - Используйте кондиционер только с установленными воздушными фильтрами.
 - Не заграждайте и не закрывайте впускную решетку и выпускной порт.
 - Убедитесь, что на расстоянии ближе 1 м от внутреннего и внешнего модулей не установлено электронное оборудование.
 - Избегайте установки кондиционера рядом с камином или другими нагревательными приборами.
 - При установке внутреннего и внешнего модулей примите меры, предотвращающие доступ к ним детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ

- Не используйте рядом с кондиционером огнеопасные газы.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда лица, ответственные за их безопасность, осуществляют контроль или инструктирование по вопросам использования устройства.
Дети должны находиться под наблюдением, чтобы не допустить использование системы не по назначению.
- Если вы видите молнию или слышите гром, возможен удар молнии. Во избежание поражения электрическим током выключите кондиционер с помощью пульта дистанционного управления и не прикасайтесь к устройству и вилке питания во время грозы.
- Не размещайте какие-либо другие электротехнические изделия или домашнее имущество под внутренним или внешним модулем. Капающий из модуля конденсат может их намочить, что может привести к повреждению или неисправности вашего имущества.
- Поддерживайте чистоту и порядок около внешнего модуля и не ставьте вещи около него. Если модуль покрыт опавшими листьями, возможно проникновение в него мелких животных или насекомых, контакт которых с внутренними электрическими компонентами приведет к неисправности модуля.
- При эксплуатации или очистке кондиционера не используйте неустойчивую стремянку. Она может опрокинуться, что может привести к травме.

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

■ Функция энергосбережения и комфортной работы

ИНВЕРТЕР

В начале работы для быстрого достижения требуемой температуры в помещении используется большая мощность. После этого модуль автоматически переключается на более низкое энергопотребление для экономной и комфортной работы.

РЕЖИМ ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

При работе в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), температура в помещении будет немного выше заданной в режиме охлаждения и немного ниже заданной в режиме обогрева. Поэтому режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) позволяет сохранить больше энергии, чем обычный режим работы.

РЕЖИМ AUTO CHANGEOVER (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)

Режим работы (охлаждение, осушение, обогрев) выбирается автоматически для поддержания заданной температуры, поэтому температура всегда держится на одном уровне.

■ Функция удобной работы

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

Этот таймер позволяет задавать время работы для каждого дня недели. С помощью функции DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) можно выключать работу устройства в любой заданный день недели. Так как можно задать одни настройки для всех дней, недельный таймер можно использовать для постоянного использования одних и тех же настроек.

ТАЙМЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Этот таймер позволяет менять температуру в заданное время для каждого дня недели. Его можно использовать с другими таймерами.

■ Пульт ДУ

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Проводной пульт дистанционного управления упрощает работу с внутренним модулем.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Можно использовать дополнительный беспроводной пульт ДУ. При использовании пульта ДУ необходимо учитывать различия в сравнении с использованием проводного пульта ДУ.

[Дополнительная функция для беспроводных пультов]

- Таймер SLEEP (Переход в спящий режим)
- ТАЙМЕР
- HEAT (Обогрев) при 10 °C


Беспроводной и проводной пульта ДУ можно использовать одновременно. (Однако функциональность ограничена.)

[Ограниченные функции для проводных пультов]

- Недельный таймер
- Таймер специальной температуры

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Пульт ДУ



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Кнопка START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ) ② Кнопка SET TEMP. (температура) ③ Кнопка MODE (ВЫБОР РЕЖИМА) ④ Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР) ⑤ Кнопка ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) ⑥ Кнопка TIMER MODE (CLOCK ADJUST) (РЕЖИМ ТАЙМЕРА / УСТАНОВКА ЧАСОВ) ⑦ Кнопка DAY (DAY OFF) (ДЕНЬ / ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) ⑧ Кнопка SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР) ⑨ Кнопка SET TIME (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ) (< >) ⑩ Кнопка TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) ⑪ Кнопка TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) ⑫ Кнопка вертикального направления воздушного потока и колебания^{*1} ⑬ Кнопка горизонтального направления воздушного потока и колебания^{*2} ⑭ Кнопка MAINTENANCE (FILTER RESET) (ОБСЛУЖИВАНИЕ / СБРОС ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРА)^{#1} | <ul style="list-style-type: none"> ⑮ Индикатор рабочего состояния ⑯ Индикатор таймера и часов ⑰ Индикатор режима работы ⑱ Индикатор скорости вентилятора ⑲ Индикатор блокировки работы ⑳ Индикатор температуры ㉑ Индикатор функции Индикатор оттаивания Индикатор термодатчика Индикатор ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) Индикатор вертикального колебания^{*3} Индикатор фильтра^{#1} |
|--|---|

*1~3 Эти функции не могут быть использованы. (Также ознакомьтесь с инструкциями в руководстве по эксплуатации дополнительного оборудования.)

#1 Можно использовать при правильной установке. При использовании этой функции обратитесь к техническому персоналу.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Установка текущей даты и времени




Нажмите и удерживайте кнопку TIMER MODE (CLOCK ADJUST) (РЕЖИМ ТАЙМЕРА / НАСТРОЙКА ЧАСОВ) 2 секунды или дольше. Индикатор времени на пульте ДУ будет мигать.



Нажмите кнопку DAY (ДЕНЬ) и выберите текущий день. Вокруг выбранного дня появляется .




Нажимайте кнопки SET TIME (< >) (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) для настройки текущего времени. Нажимайте для настройки текущего времени с 1-минутными интервалами. Нажмите и удерживайте, чтобы установить текущее время с 10-минутными интервалами.



Напр., «Monday PM11:00»
(Понедельник, 11:00 вечера)



Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР) для переключения между 24 - и 12-часовым форматами времени.




Нажмите еще раз для завершения.

OPERATION (РАБОТА)

Инструкции, относящиеся к обогреву (*), применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).

Чтобы начать/остановить работу

START/STOP



Нажмите кнопку START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ).

Индикатор рабочего состояния

Кондиционер включен: Ярко горит

Кондиционер выключен: Не горит

Чтобы задать режим работы

● Установка режима работы

MODE



Для установки режима работы нажмите кнопку MODE (ВЫБОР РЕЖИМА).


Если выбран режим DRY (ОСУШКА), скорость вращения вентилятора будет установлена на AUTO (АВТОМАТИЧЕСКАЯ).



● Установка температуры в помещении

Нажимайте кнопки SET TEMP. (ОБОГРЕВА) для настройки температуры в помещении.

SET TEMP.



Диапазон настроек температуры

AUTO (Автоматическое переключение) ... от 18 до 30 °C


COOL/DRY (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШКА) от 18 до 30 °C

HEAT (ОБОГРЕВ)* от 16 до 30 °C

● Установка скорости вентилятора

Для установки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку FAN (УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ).

FAN



Режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

ECONOMY



Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), чтобы запустить или остановить экономный режим работы.

Более подробную информацию об этой функции см. на стр. 11.


OPERATION (РАБОТА)


Выбор датчика температуры в помещении

- Эта функция заблокирована на заводе. Для правильного определения температуры в помещении при использовании этой функции обратитесь к уполномоченному техническому персоналу.



Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) и удерживайте дольше 2 секунд, чтобы установить, будет температура в помещении определяться внутренним модулем или пультом дистанционного управления.


Когда высвечивается индикатор термодатчика , температура в помещении отображается на пульте дистанционного управления.




i ПРИМЕЧАНИЯ

- Если эта функция заблокирована, то нельзя изменить место, где высвечивается температура в помещении, а значок  мигает при нажатии на кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) в течение 2 секунд или более.

Функция защиты от детей



Нажмите одновременно кнопки DAY (DAY OFF) (ДЕНЬ / ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) и TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) и удерживайте 2 секунды или дольше, чтобы активировать функцию защиты от детей и блокирования всех кнопок пульта дистанционного управления, кроме кнопок START/STOP (ПУСК/ОСТАНОВ), SET TEMP. (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ), MODE (ВЫБОР РЕЖИМА) и FAN (ВЕНТИЛЯТОР). Нажмите кнопку еще раз в течение 2 секунд или более, чтобы отключить функцию защиты от детей.

Когда функция защиты от детей включена, то высвечивается значок . Если нажать какую-либо кнопку при включенной блокировке от детей, то мигает значок **CL**.



ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА



Таймер выключения (см. стр. 7).

Используйте эту функцию таймера, чтобы остановить работу кондиционера. Работает таймер, и по истечении заданного промежутка времени прекратится работа кондиционера. Таймер может быть заранее установлен до 24 часов.



Таймер включения (см. стр. 7).

Используйте эту функцию таймера, чтобы начать работу кондиционера. Работает таймер, и по истечении заданного времени начнется работа кондиционера. Таймер может быть заранее установлен до 24 часов.



Недельный таймер (см. стр. 8).

Этот таймер позволяет задавать время работы для каждого дня недели.

С помощью функции DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) можно выключать работу устройства в любой заданный день недели.

Так как можно задать одни настройки для всех дней, недельный таймер можно использовать для постоянного использования одних и тех же настроек.



Таймер специальной температуры SET BACK (см. стр. 10).

Этот таймер позволяет менять температуру в заданное время для каждого дня недели.

Его можно использовать с другими таймерами.

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы установить таймер включения/выключения

1

TIMER MODE

CLOCK ADJUST



Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) для включения (ON) или выключения (OFF) таймера.

Индикатор
не горит

БЕЗ
ОСТАНОВКИ



ТАЙМЕР
ВЫКЛ.



ТАЙМЕР
ВКЛ.




НЕДЕЛЬНЫЙ
ТАЙМЕР

2



От 1 до 24 часов




Напр., таймер выключения
установлен на 6 часов

Нажимайте кнопки SET TIME (< >) (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) для настройки времени.

После установки времени таймер включится автоматически. Промежуток времени, остающийся до срабатывания таймера выключения и отображаемый на индикаторе таймера, уменьшается с течением времени.

• Для отмены




TIMER DELETE



- Нажмите кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) для отмены режима таймера.
- Работа таймера может быть также прекращена посредством изменения его режима работы с помощью кнопки TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА).

НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР



Установка недельного таймера



Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше.


Нажмите кнопку TIMER MODE (РЕЖИМ ТАЙМЕРА) для выбора недельного таймера.

3 • Установка дня недели




Нажмите кнопку DAY (ДЕНЬ) для выбора дня недели, а затем нажмите кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) для подтверждения настроек.


* При выборе варианта ALL (ВСЕ) можно установить сразу все дни, при этом значок появится вокруг каждого дня.



4 • Установка времени



Когда время работы установлено, появится значок .




Напр., таймер установлен на 7:00-18:00.

Нажимайте кнопки SET TIME (< >) (НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ) для установки нужного времени, а затем кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) для сохранения настроек и перехода к включению (ON) или выключению (OFF) действия настроек времени.

Для определенного дня можно установить не более 2-х настроек времени включения и выключения.

Нажмите кнопку DAY (ДЕНЬ) для завершения установки времени и возврата к установке дня недели.



Повторите шаги **3** и **4**.

Для завершения настройки недельного таймера нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше.

• Чтобы удалить время работы



Если нажать кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) во время выполнения шагов **3** или **4**, время работы для выбранного дня будет удалено. Если выбраны все дни, время работы для всех дней будет удалено.


i ПРИМЕЧАНИЯ

- Время работы может быть установлено только с 30-минутными интервалами.
- Время выключения может быть перенесено на следующий день.
- Функции таймера включения и таймера выключения не могут быть установлены с помощью недельного таймера. Должно быть установлено как время включения, так и время выключения.


НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

Использование недельного таймера

• Для запуска



Когда недельный таймер выбран, таймер запускается автоматически.




Высвечивается время работы на текущий день.

• Для отмены




- Нажмите кнопку **TIMER DELETE** (**УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА**) для отмены режима таймера.
- Работа таймера может быть также прекращена посредством изменения его режима работы с помощью кнопки **TIMER MODE** (**РЕЖИМ ТАЙМЕРА**).


Для установки функции DAY OFF (ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ) (для перерыва в работе)




Во время настройки недельного таймера нажмите и удерживайте кнопку **TIMER SET** (**УСТАНОВКА ТАЙМЕРА**) 2 секунды или дольше, чтобы задать день.





Выберите день, чтобы установить функцию **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**).



Нажмите и удерживайте кнопку **DAY** (**DAY OFF**) (**ДЕНЬ / ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**) в течение 2 секунд или более, чтобы установить **ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**.



Нажмите и удерживайте кнопку **TIMER SET** (**УСТАНОВКА ТАЙМЕРА**) в течение 2 секунд или более, чтобы завершить установку функции **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**).



Знак ■ мигает под днем недели.

Напр., Функцию **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**) установлен на понедельник.

- **Для отмены**
Выполните те же процедуры, что и для установки.


И ПРИМЕЧАНИЯ

- Функция **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**) доступна только для тех дней, для которых уже установлен недельный таймер.
- Если время работы переносится на следующий день (в пределах двух смежных дней), эффективный диапазон для функции **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**) будет таким, как показано ниже.

• В пределах одного дня





• В пределах двух смежных дней



- Функцию **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**) можно задать только 1 раз. Функция **DAY OFF** (**ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**) отменяется автоматически после того, как прошел установленный день.


ТАЙМЕР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Установка таймера специальной температуры SET BACK




Если специальная температура SET BACK не задана, вместо температуры будет отображаться «--».

Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР), чтобы перейти в режим подтверждения SET BACK. Будут отображаться заданная специальная температура и соответствующее ей время работы.





Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше.

3 • Установка дня




• Установка времени работы




Напр., при установке всех дней вместе

Чтобы установить время работы, выполните те же процедуры, что и для недельного таймера. Кнопка TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА) таким же образом используется при работе с недельным таймером.


4 • Установка температуры



Нажимайте кнопки SET TEMP. (УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ) для настройки температуры. (Диапазон установки температуры такой же, как и для режимов работы).




Напр., время работы 15:00-22:00




Повторите шаги **3** и **4**.

Нажмите и удерживайте кнопку TIMER SET (УСТАНОВКА ТАЙМЕРА) 2 секунды или дольше, чтобы завершить настройку таймера специальной температуры SET BACK.



Работа с таймером специальной температуры SET BACK


• Для запуска



Напр., Экран во время работы с таймером специальной температуры SET BACK (Время работы не будет отображаться.)

Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР). Режим подтверждения SET BACK станет активным на 5 секунд, а затем таймер запустится автоматически.

• Для отмены



Нажмите кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР), а затем нажмите кнопку TIMER DELETE (УДАЛЕНИЕ ТАЙМЕРА), пока отображается экран подтверждения SET BACK. Даже если повторно нажать на кнопку SET BACK (СПЕЦ. ТАЙМЕР), таймер специальной температуры SET BACK будет отключен.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Таймер специальной температуры SET BACK меняет только заданную температуру, с помощью него нельзя запустить или остановить кондиционер.
- Таймер SET BACK можно задать для работы до 2 раз в день, но можно использовать только 1 установку температуры.
- Таймер специальной температуры SET BACK можно использовать совместно с функциями таймера включения, таймера выключения и недельного таймера.
- Время работы при специальной температуре (SET BACK) отображается только в режиме подтверждения SET BACK. (См. шаг 1 для режима подтверждения настроек таймера специальной температуры SET BACK.)

РЕЖИМ ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Запустите кондиционер перед выполнением этой процедуры.

Для использования режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

Загорится индикатор ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).


Кондиционер начнет работать в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

Прекращение работы в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

Снова нажмите кнопку ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).

Индикатор ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) погаснет.

Запустится нормальный режим.



Описание режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

При работе на максимальной мощности в режиме работы ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) во время охлаждения и обогрева потребляется приблизительно 70% от нормального энергопотребления кондиционера.

- Если помещение не охлаждается (или не нагревается) должным образом в режиме ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), выберите нормальный режим работы.
- Во время мониторинга в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) работа кондиционера не изменится на режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ), даже если этот режим выбран нажатием кнопки ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ).
- При использовании режима ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) во время охлаждения температура в помещении будет немного выше, чем заданная, а во время обогрева – немного ниже, чем заданная. Поэтому режим ECONOMY (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ) позволяет сохранить больше энергии, чем обычный режим работы.

ОЧИСТКА И УХОД



ВНИМАНИЕ

- Перед очисткой модуля обязательно выключите его и отключите питание.
- Отключите выключатель питания.
- Вентилятор внутри модуля работает на высокой скорости, что может привести к травме.

- При эксплуатации в течение длительного времени внутри устройства может накапливаться пыль, что снижает его производительность. Помимо очистки и ухода мы также рекомендуем периодически осуществлять осмотр модуля. Для получения дополнительной информации обратитесь к техническому персоналу.
- При очистке корпуса устройства не используйте воду с температурой выше 40°C, сильнодействующие абразивные чистящие средства или летучие вещества, такие как бензол или растворитель.
- Не распыляйте на корпус устройства жидкие инсектициды или лак для волос.
- Если предполагается перерыв в работе устройства в течение 1 месяца или более, обязательно заранее полностью просушите внутренние части, установив устройство на работу в режиме вентиляции на подножии.

Очистка фильтра воздуха

- Удалите пыль с воздушных фильтров, очистив их пылесосом или промыв водой. После промывки водой дайте фильтрам воздуха полностью высохнуть, не подвергая воздействию солнечных лучей.
- Пыль можно удалить из воздушного фильтра как с помощью пылесоса, так и промывая его в растворе мягкого моющего средства в теплой воде. Если вы моете фильтр, то перед тем как установить его на место убедитесь, что он полностью высох в затененном месте.
- Если допустить накопление пыли на воздушном фильтре, то воздушный поток ослабнет, при этом снизится производительность и увеличится шум.

Сброс индикатора фильтра (специальная настройка)


- Можно использовать при правильной установке. При использовании этой функции обратитесь к техническому персоналу.

- Загорается при необходимости очистки воздушных фильтров.

После включения питания.

Нажмите и удерживайте кнопку MAINTENANCE (ОБСЛУЖИВАНИЕ) 2 секунды или дольше на пульте дистанционного управления.

Индикатор фильтра погаснет.




УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Инструкции, относящиеся к обогреву (*), применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).



В случае неисправности (запаха горения и т.п.) немедленно остановите работу устройства, отключите электрический рубильник и обратитесь к квалифицированному техническому персоналу. Простое выключение выключателя питания устройства не отключит устройство от электропитания полностью. Всегда выключайте автоматический выключатель, чтобы гарантировать полное выключение питания. Перед вызовом технического персонала выполните следующие проверки:

	Признак	Проблема	См. страницу
ИСПРАВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	Не включается сразу:	<ul style="list-style-type: none"> ● Если кондиционер выключается и сразу же включается, компрессор не будет работать около 3 минут, чтобы предотвратить перегорание предохранителей. ● Всякий раз, когда выключатель питания выключается, а затем снова включается, схема защиты будет действовать в течение 3 минут, предотвращая запуск устройства в течение этого времени. 	—
	Слышен шум:	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время работы или сразу же после выключения устройства может быть слышен звук течения воды в трубопроводах кондиционера. Кроме того, в течение 2-3 минут после включения устройства может быть отчетливо слышен шум (звук течения хладагента). 	—
		<ul style="list-style-type: none"> *● В режиме обогрева иногда может быть слышен шипящий звук. Этот звук издается при автоматическом оттаивании. 	13
	Запахи:	<ul style="list-style-type: none"> ● Из внутреннего модуля может исходить незначительный запах. Этот запах является результатом накопления запахов помещения (мебель, табак и т. д.) в кондиционере. 	—
	Выделяется легкая дымка или пар:	<ul style="list-style-type: none"> ● При работе в режиме охлаждения или осушки из внутреннего модуля может выделяться легкая дымка. Это происходит в результате резкого охлаждения воздуха в помещении воздухом, исходящим из кондиционера, что приводит к конденсации и образованию легкой дымки. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> *● В режиме обогрева вентилятор внешнего модуля может остановиться, и может быть виден пар, выходящий из устройства. Это происходит в результате автоматического оттаивания. 	13
	Воздушный поток слабый или отсутствует:	<ul style="list-style-type: none"> *● При включении режима обогрева скорость вентилятора временно становится очень низкой, обеспечивая прогрев внутренних частей. *● В режиме обогрева, когда температура в помещении становится выше настройки термостата, внешний модуль выключится, а внутренний модуль будет работать при очень низкой скорости вентилятора. Если вы хотите и дальше прогреть помещение, установите термостат на более высокое значение. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> *● При работе в режиме обогрева модуль временно прекратит работать (от 4 до 15 минут) для работы в режиме автоматического оттаивания. Во время автоматического оттаивания на дисплее пульта дистанционного управления высветится символ . 	13
		<ul style="list-style-type: none"> ● В режиме осушки или во время мониторинга температуры помещения вентилятор может работать с очень низкой скоростью. 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● При мониторинге в режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) вентилятор будет работать на очень низкой скорости. 	—
Из внешнего модуля вытекает вода:	<ul style="list-style-type: none"> *● В режиме обогрева из внешнего модуля может вытекать вода вследствие автоматического оттаивания. 	13	
Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) мигает:	<ul style="list-style-type: none"> ● Требуется чистка фильтра. После чистки погасит индикатор FILTER (ФИЛЬТР). 	11	
 значок датчика температуры на пульте дистанционного управления мигает:	<ul style="list-style-type: none"> ● Датчик температуры в помещении может быть неисправен. Обратитесь к уполномоченному техническому персоналу. 	—	
ПРОВЕРЬТЕ ЕЩЕ РАЗ	Устройство не работает вообще:	<ul style="list-style-type: none"> ● Выключен ли автоматический выключатель? ● Был ли сбой питания? ● Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель? ● Таймер работает? 	— от 7 до 10
	Слабая производительность охлаждения (или обогрева*):	<ul style="list-style-type: none"> ● Забит ли воздушный фильтр пылью? ● Закрыта впускная решетка или выпускной порт кондиционера? ● Правильно ли выполнены настройки комнатной температуры (термостата)? ● Открыты ли окно или дверь? ● Попадает ли через окно в помещение яркий солнечный свет при работе в режиме охлаждения? (Закройте шторы.) ● При работе в режиме охлаждения – имеются ли в помещении нагревательные приборы или компьютеры, не находится ли в нем слишком много людей? 	

Если проблема не устраняется после выполнения этих проверок или если вы почувствуете запах гари, немедленно выключите устройство, отключите питание и обратитесь к уполномоченному техническому персоналу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкции, относящиеся к обогреву (*), применимы только к «МОДЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ» (обратный цикл).

Производительность обогрева*

- Данный кондиционер работает по принципу теплового насоса, поглощая тепло из наружного воздуха и передавая его в помещение. В результате производительность работы падает при снижении наружной температуры. Если вы считаете, что производительность в режиме обогрева недостаточна, мы рекомендуем вам использовать данный кондиционер совместно с другим нагревательным прибором.
- Кондиционеры с тепловыми насосами обогревают все помещение путем циркуляции воздуха в нем, поэтому потребуется некоторое время от включения кондиционера до прогрева помещения.


При высокой температуре в помещении и снаружи*

Когда температура высокая и в помещении, и снаружи, при работе в режиме обогрева вентилятор внешнего модуля может время от времени останавливаться для защиты устройства.

Скорость вентилятора: AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

- Обогрев* : Вентилятор будет работать на очень низкой скорости при низкой температуре воздуха, поступающего из внутреннего модуля.
- Охлаждение : Когда температура в помещении приближается к заданной, скорость вентилятора уменьшается.
- Вентилятор : Вентилятор работает на низкой скорости.

Управляемое микрокомпьютером автоматическое оттаивание*

- При работе в режиме обогрева в условиях низкой наружной температуры и высокой влажности на внешнем модуле может образовываться иней, что приводит к снижению производительности. Чтобы избежать такого снижения производительности, данный кондиционер оснащен управляемой микрокомпьютером функцией автоматического оттаивания. Во время цикла оттаивания вентилятор внутреннего модуля остановится, и на пульте дистанционного управления отобразится значок . Это займет от 4 до 15 минут до повторного запуска кондиционера.
- После остановки обогрева, если на наружном модуле образовался иней, устройство начнет работать в режиме автоматического оттаивания. В этом случае наружный модуль автоматически остановится после работы в течение нескольких минут.

Охлаждение при низкой окружающей температуре

Когда наружная температура понижается, вентиляторы внешних модулей могут переключаться на низкую скорость, или один из вентиляторов может периодически останавливаться.

Горячий старт*

Внутренний модуль препятствует проникновению холодного воздуха, когда начинается обогрев.

Вентилятор внутреннего модуля не будет работать вообще или будет работать на очень низкой скорости, пока теплообменником не будет достигнута заданная температура.

Двойные пульты дистанционного управления (дополнительно)

Дополнительно может быть добавлено максимум до 2 пультов дистанционного управления. Каждый пульт дистанционного управления может управлять кондиционером. Тем не менее, функции таймера на дополнительном модуле будут недоступны.

Управление группой

1 пульт дистанционного управления может обслуживать до 16 кондиционеров. Все кондиционеры будут работать с одинаковыми настройками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Режим работы

АУТО (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) (в модели ОХЛАЖДЕНИЯ):

- Если в первый раз выбрать режим АУТО (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), то несколько минут вентилятор будет работать с очень низкой скоростью, в течение которых внутренний модуль определяет параметры воздуха в помещении и выбирает соответствующий режим работы.

Температура в помещении выше, чем заданная температура →
Режим охлаждения или режим осушения

Комнатная температура близка к температуре, заданной в температурном режиме, или ниже ее → Режим мониторинга



- Когда внутренний модуль отрегулирует температуру в помещении почти до установленного уровня, он начнет работать в режиме мониторинга. В режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если температура в помещении впоследствии изменится, внутренний модуль снова выберет соответствующий режим работы (охлаждение), чтобы отрегулировать температуру до установленного значения.
- Если режим, выбранный модулем автоматически, не соответствует нужному вам, выберите один из режимов работы (COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШКА), FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)).


АУТО (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ) [в модели АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ (обратный цикл)]:

- Если выбран режим АУТО (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ), то кондиционер выбирает соответствующий режим работы (охлаждение или обогрев) в соответствии с реальной температурой в помещении.
- Если в первый раз выбрать режим АУТО (Автоматическое переключение), то несколько минут вентилятор будет работать с низкой скоростью, в течение которых внутренний модуль определяет параметры воздуха в помещении и выбирает соответствующий режим работы.

Температура в помещении выше, чем заданная температура →
Режим охлаждения или режим осушения

Комнатная температура близка к заданной температуре →
Определяется температурой наружного воздуха

Температура в помещении ниже, чем заданная температура →
Режим обогрева



- Когда кондиционер создаст температуру в помещении, близкую к настройке термостата, он начнет работать в режиме мониторинга. В режиме мониторинга вентилятор будет работать на низкой скорости. Если температура в помещении впоследствии изменяется, кондиционер еще раз выберет соответствующий режим работы (обогрев, охлаждение), чтобы привести температуру к значению, установленному в термостате.
- Если режим, выбранный модулем автоматически, не соответствует нужному вам, выберите один из режимов работы (HEAT (ОБОГРЕВ), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШКА), FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)).

HEAT (ОБОГРЕВ): ● используйте для обогрева комнаты.

- Если выбран режим обогрева, кондиционер будет работать при очень низкой скорости вентилятора в течение 3-5 минут, после чего вентилятор переключится на заданный параметр. Это время необходимо внутреннему модулю для прогрева перед работой на полную мощность.
- При очень низкой наружной температуре на внешнем модуле может образоваться иней, и его производительность снизится. Для удаления инея модуль будет периодически входить в автоматический режим оттаивания. Во время автоматического оттаивания работа в режиме обогрева будет прервана.
- После начала работы в режиме обогрева необходимо некоторое время для повышения температуры в помещении.

COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ): ● Используйте для охлаждения комнаты.

DRY (ОСУШКА): ● Используйте для мягкого охлаждения и одновременного устранения влажности в помещении.

- Нельзя обогревать помещение в режиме осушки.
- В режиме осушки модуль будет работать на низкой скорости; для регулирования влажности в помещении вентилятор внутреннего модуля может время от времени останавливаться. Кроме того, вентилятор может работать на очень низкой скорости при регулировании влажности в помещении.
- Скорость вентилятора нельзя установить вручную, если выбран режим осушки.

FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ): ● Используйте для обеспечения циркуляции воздуха в помещении.

В режиме обогрева:

Установите термостат на температуру, превышающую текущую температуру в помещении. Режим обогрева не включится, если термостат установлен на температуру ниже фактической температуры в помещении.

В режиме охлаждения/осушки:

Установите термостат на температуру, которая ниже текущей температуры в помещении. Режимы охлаждения и осушки не включатся, если термостат установлен на температуру выше фактической температуры в помещении (в режиме охлаждения будет работать только один вентилятор).

В режиме вентиляции:

Вы не можете использовать модуль для обогрева и охлаждения помещения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматический перезапуск

В случае перебоев в питании

- В случае если питание кондиционера прервано из-за сбоя, кондиционер автоматически включится в ранее выбранном режиме после восстановления питания.
- Использование других электрических устройств (электробритв и т. д.) или беспроводных передатчиков рядом с кондиционером может привести к сбоям в его работе. В этом случае временно отключите шнур питания и снова подключите его, после чего воспользуйтесь пультом дистанционного управления для продолжения работы.

Примечания

- *● При работе в режиме обогрева внешний модуль будет время от времени начинать кратковременную работу в режиме оттаивания. В режиме оттаивания, если пользователь снова включает внутренний модуль на обогрев, работа в режиме оттаивания продолжится, а обогрев начнется после завершения оттаивания. В результате этого может потребоваться некоторое время, пока теплый воздух снова не начнет выделяться.
- *● При использовании режима обогрева верхняя часть внутреннего модуля может нагреваться, но это происходит из-за циркуляции хладагента через внутренний модуль, даже если он выключен; это не является неисправностью.

САМОДИАГНОСТИКА

Если на индикаторе температуры отображается «Er» (Ошибка), требуется проверить систему кондиционирования воздуха. Обратитесь к уполномоченному техническому персоналу.

