

## Безопасный ручной рычажный насос LLP-SS

Ручной насос из нержавеющей стали марки 316. Предназначен для работы с взрывоопасными и воспламеняющимися жидкостями. Встроенный огневой предохранитель препятствует возгоранию. Усиленный заземляющий кабель предотвращает появление опасного статического заряда. Проводка закреплена контргайкой и мощным зажимом типа «крокодил». Корпус насоса сделан из нержавеющей стали 316 с нейлоновым поршнем и уплотнительной прокладкой из фторопласта.

Насос для канистр LLP/SS/5/F включает 3 адаптера с винтовой головкой и сконструирован для использования с 5-галлонными (20-30 л) канистрами.

Насос для бочек LLP/SS/55/F включает 2" адаптер и сконструирован для использования с 15-55-галлонными (50-205 л) бочками.

### МАТЕРИАЛ РАБОЧИХ КОМПОНЕНТОВ

Нержавеющая сталь 316, фторопласт.

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ

Бензина, дизельного топлива, керосина, растворителей, лаков, ацетона, бензола, нефтепродуктов, мочевины, жидкости для дизельного выхлопа, Adblue и т.д.

### НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ

Для соляной кислоты, серной кислоты.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность до 60 мл (2 oz.) на ход.



LLP/SS/55/F

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LLP/SS/55/F	LLP/SS/5/F
Тип насоса	Рычажный	Рычажный
Подходит для	15-55 галлонных (50-205 л) бочек	5 галлонных (20-30 л) цистерн
Тип адаптера	2" адаптер	1-3/4", 2-1/8" и 2-7/8" винтовая крышка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любой насос, используемый для перекачки воспламеняющихся жидкостей, после применения следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.

### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Надевайте защитные очки во время работы с насосом.
2. Надевайте маску, соответствующую одежду и респиратор, когда перекачиваете опасные жидкости.
3. Содержите рабочую область в чистоте, в порядке, с хорошим освещением.

Уберите все неиспользуемое оборудование и инструмент.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение общих мер безопасности может привести к смерти, травмам и/или повреждению имущества!

### ПРИНЦИП РАБОТЫ


Насос работает по принципу всасывания. При движении поршня вверх создается разряжение, что ведет к заполнению бочки жидкостью, а во время движения поршня вниз жидкость перемещается в область перед поршнем через односторонний клапан. Когда поршень снова движется вверх, он выкачивает жидкость через подающую трубку.

### СБОРКА И РАБОТА

1. Снимите защитную крышку со дна насоса.



2. Установите всасывающую трубку в корпус и закрутите ее по часовой стрелке (Только в LLP/SS/55/F).



3. Установите адаптер на насос. Расположение адаптера следует определить исходя из емкости бочки. Для канистровых насосов винтовой адаптер можно использовать для работы с бочками. Винтовую крышку можно выбрать в зависимости от размера отверстия бочки.



Примечание: Винтовые крышки доступны только для канистровых насосов. Представляют собой крышки различного размера, в которые непосредственно вставляется насос. Крышки совместимы с 5-галлонными (20-30 л) бочками с отверстиями 1-3/4", 2-1/8"

и 2-7/8".

4. Возьмите пустой контейнер и разместите его под подающей трубкой. Начните перекачку, поднимая ручку насоса и опуская примерно на 300 мм. В пределах 4 ходов для LLP/SS/55/F и 2 ходов для LLP/SS/5/F насос начнет подачу жидкости. Количество жидкости на ход можно регулировать путем подъема ручки насоса. Чем выше ручка, тем больше жидкости будет подаваться за ход.

**Примечание:** Запрещается перемещать ручку насоса в самое верхнее положение, следует работать в пределах надлежащей высоты.

Если насос не используется долгое время, его свойства перекачки могут ослабнуть, и насос следует прокачать.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Насос был сконструирован и изготовлен так, чтобы требовалось минимальное техническое обслуживание.
2. Техническое обслуживание следует проводить квалифицированному персоналу.

### ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАСОСА

1. Зажмите «крокодил» короткого провода на бочке, на которой установлен насос.
2. Другой зажим «крокодил» длинного провода зажмите на контейнере, куда будет перекачиваться жидкость.

### ПРОКАЧКА

При использовании насоса впервые или после долгого срокаостоя, насос следует прокачать. Для этого следует сделать несколько ходов ручкой:

1. 4 хода для насоса LLP/SS/55/F
2. 2 хода для насоса LLP/SS/5/F

**Примечание:** длина хода не должна превышать 300 мм от нижней точки.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Запрещается помещать какую-либо часть тела спереди или касаться подающей трубы.
2. При несчастном случае немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечить травму самостоятельно.
3. Для ремонта используйте только оригинальные запчасти.
4. Любые источники возгорания держите подальше от насоса.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Насос не подает жидкость или не прокачивается	1. Насос подает воздух вместо жидкости	1. Затяните всасывающую трубку во входном отверстии насоса (Только в LLP/SS/55/F). 2. Осмотрите крышки насоса и уплотнители на предмет протечки. Затяните крепеж и замените уплотнители.
	2. Забилось входное отверстие всасывающей трубы(только в LLP/SS/55/F)	2. Снимите всасывающую трубку и почистите ее входное отверстие(только в LLP/SS/55/F).
Сложно или невозможно перемещать ручку	1. Насос долгое время не использовался	1. Снимите крышку насоса и проверьте наличие отложений или ржавых деталей. Почистите или замените детали. Прокачайте насос жидкостью, если насос не использовался долгий период.
	2. Поврежденные или изношенные детали насоса	2. Снимите крышку насоса и проверьте внутренние детали. Замените изношенные или поврежденные детали.

## ВЗРЫВ-СХЕМА И ДЕТАЛИРОВКА



ВЕЩЕСТВА	СОВМЕСТИМОСТЬ
Уксусный альдегид	Отлично
Уксусная кислота 20%	Отлично
Ацетон	Отлично
Спирт: Амиловый	Отлично
Спирт: Бензоловый	Хорошо
Спирт: Диацетоновый	Отлично
Спирт: Этиловый	Отлично
Спирт: Гексиловый	Отлично
Спирт: Изобутиловый	Отлично
Спирт: Метиловый	Отлично
Аммиак, безводный	Хорошо
Аммиак, жидкий	Хорошо
Аммиак: 10%	Отлично
Аммония Гидроксид	Отлично
Амилоуксусный эфир	Отлично
Антифриз	Удовлетворительно
Бензол	Хорошо
Бензойная кислота	Хорошо
Водный раствор гипохлорита натрия	
Борная кислота	Удовлетворительно
Хлористый кальций (30% в воде)	Отлично
Кальций Хлорноватистокислый	
Лимонная кислота	
Синтетические моющие средства	
Дизельное топливо	Отлично
Этилацетат	Отлично
Этиленгликоль	Хорошо
Муравьиная кислота	Хороша
Топочный мазут	Отлично
Бензин	Хороша
Глицерин	Отлично
Соляная кислота, до 37%	Плохо
Водорода пероксид, до 30%	Хорошо
ВЕЩЕСТВА	СОВМЕСТИМОСТЬ
Авиатопливо (JP3: JP4: JP5)	Отлично
Керосин	Отлично
Растворители лаков	Отлично
Лаки	Отлично
Молочная кислота	Хорошо
Метилэтилкетон	Отлично
Уайт-спирит	Отлично
Сырая нефть	Хорошо
Азотная кислота, до 20%	Отлично
Щавелевая кислота, (холодная)	Отлично
Фенол	Хорошо
Фосфорная кислота, до 40%	Удовлетворительно
Проявитель	Отлично
Калий хлористый	Отлично
Гидроксид калия	Отлично
Сульфат калия	Отлично
Пропилен Гликоль	Хорошо
Силикон	Отлично
Натрия бикарбонат (пищевая сода)	Отлично
Натрия карбонат (Кальцинированная сода)	
Натрия хлорид	Отлично
Натрия Гидроксид 50% (Каустическая сода)	Хорошо
Нитрат натрия	Хорошо
Сульфат натрия	Хорошо
Рас-виритель Стоддарда	Отлично
Серная кислота, 75%	Плохо
Толуол	Отлично
Трихлорэтилен	Хорошо
Трихлорэтан	Хорошо
Терпентин	Отлично
Мочевина/водный раствор мочевины	Хорошо
Вода	Отлично
Диметилбензол	Хорошо